



INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE INSTALACIÓN DE APLICACIONES BASADAS EN INTERNET



Ventana y Puertas Disposición

Aunque se han tomado todas las medidas posibles para asegurar la exactitud del material presentado y las traducciones, WIXSYS, y el autor no se hace responsable y no asume ninguna responsabilidad en caso de una mala interpretación de las instrucciones, uso indebido, instalación incorrecta o error tipográfico. Preguntas y discrepancias de forma predeterminada el contenido de la versión en Inglés de estos instrucciones disponibles de AWDI.

Mejores Prácticas Para la Disposición de la Ventana y Puerta

Cuando las ventanas han sido sustituidas, hay escombros. Si se trata de un marco de caja (blindstop) instalar o completar marco de salida, el reemplazo no habrá la faja de edad, el marco y el hardware de eliminar. Reciclaje de la ciudad programa probablemente puede o no aceptar las ventanas y puertas de cristal, pero eso no significa necesariamente que usted debe tirar a la basura. Si el vaso está todavía en buena forma sin grietas, puede reciclarlos. Distribuidores conocedores y ventanas contratistas probablemente ya han hecho un par de llamadas y estarían dispuestos a transportar las ventanas sí mismos, pero quizás aún mejor es que hay una oportunidad de venderlos para un beneficio pequeño.

De aluminio, por ejemplo, gana un precio razonable como chatarra. Ventanas de madera viejas pueden ser reciclados como piezas decorativas en los mejores puntos de la decoración del hogar. Los diseñadores de interiores buscan ese tipo de materiales. Las viejas ventanas y algunas puertas pueden ser donados a una empresa de la reutilización de materiales de construcción, o se los utilizó para la construcción de invernaderos o cajoneras para gardens.

Glass, cuando es tan bueno o quitarse de la ventana y la puerta, es más o menos chatarra. Tal vez puede ser reciclado, pero no es lo mismo que la botella de cristal, por lo que el reciclaje de locales, probablemente sería el juez de lo que es el reciclaje que vale la pena y lo que no lo es.

Los profesionales creativos de la industria están encontrando otros usos para las viejas ventanas. El vidrio se puede fundir y remanufacturados en fibra de vidrio. Planta de vidrio se puede incorporar en "glassphalt", un vaso y mezcla de asfalto, o agita en la pintura de color amarillo y blanco reflectante utilizada en las carreteras. Vidrios rotos se combina con concreto para crear tapas de pisos de terrazo y de venta libre. Ventanas viejas también pueden ser reutilizados como es.

Separar los cristales rotos

El primer paso es separar cualquier vidrio reciclable de cualquier cristal que es basura. Retire el vidrio que tiene grietas, astillas o agujeros de la puerta o ventana y colocarlo en la basura. Muy picados, sucio o de cristal que no se puede limpiar fácilmente también debe ser desechado manchada. Retire el vidrio que no es reciclable cubriéndola con una toalla gruesa y chipping hacia fuera con un martillo. Siempre use gafas de seguridad cuando se trata de romper el vidrio.



Building Materials Reuse Association

Visite el sitio web Materiales de construcción Asociación Reutilización de localizar una empresa cercana o de la organización que acepta las ventanas y puertas antiguas. Este directorio está organizado por las empresas estatales y las listas de salvamento que va a comprar tu vaso (el precio depende de la situación).

Según el material publicado por la NAHB, los contratistas deben ser conscientes de que es difícil para un contratista para desplazar la responsabilidad potencial de los materiales de desecho " peligrosos " generados en sus sitios de trabajo, debido a la complejidad de las leyes ambientales federales y códigos locales.

Las fuentes más importantes de la construcción residencial materiales que puedan ser considerados peligrosos de conformidad con las leyes estatales y federales son los disolventes residuales, pinturas y recubrimientos y adhesivos. Ejemplos de materiales potencialmente peligrosos incluyen (pero no se limitan a):

- adhesivos
- calafateo
- La pintura / laca
- Recubrimientos
- laca
- removedor de pintura
- selladores
- asfalto
- resinas /epoxis
- anticongelante
- disolventes
- agentes impermeabilizantes

Proyectos que incluyen la demolición podrían involucrar a otros materiales peligrosos como pintura de plomo y asbesto.

Teniendo en cuenta la exposición del remodelador bajo la ley federal, es prudente para generar y mantener la documentación de medidas de eliminación. Contratistas sólo tienen que mirar tan lejos como los requisitos de la estanqueidad requerida, embolsado y embalaje de las leyes de PVP y siga estos procedimientos.

Mientras que las reglas generales del régimen de plomo PVP disposición Renovación de seguridad lo permitan escombros embolsados y sellados para ser puesto a la acera para la recolección de basura residencial regular, confirmando todos los requisitos de las municipalidades locales es la manera más inteligente para determinar los mejores procedimientos de eliminación para su trabajo de sustitución de ventanas.

OSHA Rules

Si usted no está familiarizado con las reglas y regulaciones de la OSHA, se aplican a muchos puestos de trabajo -sobre todo puestos de trabajo donde se realiza el trabajo se realiza por encima de 6 pies sobre el suelo.

1926.252 (a) Cuando los materiales son caído más de 20 pies a cualquier punto situado fuera de los muros exteriores del edificio, una rampa cerrada de madera o material equivalente, que deberá usarse. A los efectos de este párrafo, una tolva cerrada es una diapositiva, cerrado por todos lados, a través de la cual el material se mueve de un lugar alto a otro más bajo.

1926.252 (b) Cuando se deja caer escombros a través de agujeros en el suelo sin el uso de rampas, la zona en la que se cae el material deberá ser completamente cerrado con barricadas no menos de 42 pulgadas de alto y no menos de 6 pies de distancia del borde de la abertura proyectada anteriormente. Los signos de advertencia del peligro de caída de materiales se hará con cargo a cada nivel. La eliminación no se permitirá en esta zona inferior hasta el manejo de escombros deja arriba.

1926.252 (c) Toda la madera de desecho, residuos material y basura deberá ser retirado de la zona de trabajo a medida que progresa el trabajo.

1926.252 (d) La eliminación de material de desecho o restos de la quema debe cumplir con las regulaciones locales de fuego.

1926.252 (e) Todos los residuos de disolventes, trapos con aceite, y líquidos inflamables se mantendrán en el fuego un recipiente tapado resistentes hasta que sean retirados del lugar de trabajo.

La mayoría de puertas y ventanas de reemplazo es un pequeño renovación, con restos mínimos que no sea la vieja hoja de la ventana y el marco. El uso de bolsas de contratistas de trabajo pesado para las partes y componentes desechados que no pueden ser reciclados o vendidos cuando está debidamente sellada, será adecuado para su eliminación.

